


BEEFMMASTER 4

(2016)

Ersatzteile / Pièces détachées



Ersatzteile

6	G 90670	Deckelhandgriff
10	G 90671	Thermometer
13/14	G 90672	Deckelscharnier
16	G 90673	Warmhalterost
18	G 90674H	Hahn
19	G 90675	Fettschublade
22	G 90676	Flammenabdeckung
23	G 90677	Brennerhalterung
24	G 90678	Regulierknopf
33	G 90679L	Türe links
34	G 90679R	Türe rechts
37	G 90680	Lenkrolle arretierbar
38	G 90681	Lenkrolle o/Bremse
39	G 90682	Türmagnet
44	G 90683	Brenner zu Seitenkocher
46	G 90684	Pfannenrost zu Seitenkocher
49	G 90685	Hahn zu Seitenkocher

Pièces détachées

6	G 90670	Poignée de couvercle
10	G 90671	Indicateur de température
13/14	G 90672	Charnière complète
16	G 90673	Grille chauffe-plat
18	G 90674H	Robinet
19	G 90675	Tiroir à graisse
22	G 90676	Protection de flammes
23	G 90677	Support de brûleur
24	G 90678	Bouton de réglage
33	G 90679L	Port gauche
34	G 90679R	Port droite
37	G 90680	Roulette avec frein
38	G 90681	Roulette
39	G 90682	Aimant de porte
44	G 90683	Brûleur pour réchaud latéral
46	G 90684	Grille de casseroles réchaud latéral
49	G 90685	Robinet pour réchaud latéral