


# BLOW-15

## Ersatzteile / Pièces détachées



### Ersatzteile

5	F 90031	Ventilatorflügel	5.—
6	F 90032	Ventilatormotor	29.—
7	F 90033	Ventilatorabdeckung	5.—
8	F 90034	Thermostathalterung	2.—
9	F 90035	Thermostat	6.—
11	F 90037	Thermoelement	12.—
20	F 90039	Gasventil	38.—
24	F 90038	Regulierknopf	3.—
26	F 90036	Piezozünder	5.—
27	F 90040	Elektroschalter	4.50
30	F 90055	Druckregler 700 mbar	24.—

### Pièces détachées

5	F 90031	Ventilateur	5.—
6	F 90032	Moteur pour ventilateur	29.—
7	F 90033	Protection de ventilateur	5.—
8	F 90034	Support pour thermostat	2.—
9	F 90035	Thermostat	6.—
11	F 90037	Thermocouple	12.—
20	F 90039	Valve à sécurité	38.—
24	F 90038	Bouton de réglage	3.—
26	F 90036	Allumeur-piézo	5.—
27	F 90040	Commutateur	4.50
30	F 90055	Détendeur 700 mbar	24.—